静止画の撮影について

写メールモード/壁紙モード/デジタルカメラモード

● モードの選択方法については、P.5-3を参照してください。

写メールモード

メール添付や壁紙登録が可能 連写、装飾なども可能 V401SH0 サブディスプレイなどに合った サイズで撮影可能



メール添付や サブディスプレイ用など、 V401SHで利用する静止画を 手軽に撮影するとき

壁紙モード

V401SHのディスプレイに合った サイズで撮影可能

撮影した静止画を メールに添付することが可能



V401SHの壁紙に利用する 静止画をよりきれいに 撮影するとき

デジタルカメラモード

最大横1144×縦858ドットの 大きな静止画が撮影可能

SDメモリカード経由で パソコンなどに取り込み可能

DPOFに対応、V401SHで プリントアウトの指定が可能



パソコンで加工・印刷するなど、 いろいろな用途に利用できる 静止画を撮影するとき



- ●V401SHのデジタルカメラモードで撮影した画像は、DCFに対応しています。 DCFは、(社)日本電子工業振興協会(JEIDA)で主として、デジタルスチルカメラ 等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的 に標準化された規格『Design rule for Camera File system』の略称です。 ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。
- ●DPOF (Digital Print Order Format)とは、デジタルカメラで撮影した中から、プ リントしたい画像や枚数などの設定情報をSDメモリカードなどの記録媒体に記録 するためのフォーマットです。

静止画撮影モードの機能比較

	写メールモード	壁紙モード	デジタルカメラモード
サイズ	横120×縦160ドット 横120×縦128ドット 横64×縦96ドット	横240×縦320ドット	横1144×縦858ドット 1 横1024×縦768ドット 1 横640×縦480ドット 1
登録先	V401SHのグラフィックライブラリ または SDメモリカードのデータフォルダ(ピクチャー)		V401SHのグラフィックライブラ リまたはSDメモリカードの デジタルカメラフォルダ(DCIM)
画質	ノーマル		/ ファイン
ズーム	横120×縦160ドット: 1 ~ 7.1倍 横120×縦128ドット: 1 ~ 7.1倍 横64×縦96ドット: 1 ~ 7.1倍	横240×縦320ドット: 1 ~ 3.5倍	横1144×縦858ドット:なし 横1024×縦768ドット:なし 横640×縦480ドット:1~1.7倍
ロングメール添付	写メールサイズ	壁紙サイズ/写メールサイズ/分割	サムネイルのみ
ファイル形式	JPEGファイル / PNGファイル JPEGファイル		
登録可能数(目安)	1600ファイル 2	400ファイル 3	200ファイル 4

- 1 デジタルカメラモードで撮影した場合、実際のサイズの静止画に加えて横120×縦 160ドットの小さな静止画も同時に保存されます。この小さな静止画を「サムネイ ル」と言います。
- 2 画像サイズ「横120×縦160ドット」の静止画を、お買い上げ時の状態で撮影し、 V401SHのグラフィックライブラリに登録したときの画像数です。ただし、 V401SHのグラフィックライブラリのメモリは、Vアプリライブラリ、サウンドラ イブラリ、アクションスナップライブラリと共用しているため、他のデータの登録 状況によって、撮影(登録)できる画像数は少なくなります。
 - メモリの使用状況を確認するときは、P.5-18を参照してください。
- 3 画像サイズ「横240×縦320ドット」。画質「ノーマル」の静止画をお買い上げ時の 状態で撮影し、V401SHのグラフィックライブラリに登録したときの画像数です。
- 4 画像サイズ「横640×縦480ドット」、画質「ノーマル」の静止画をお買い上げ時の 状態で撮影し、V401SHのグラフィックライブラリに登録したときの画像数です。

撮影した静止画のメール添付(写メール)

写メールモード	撮影した画像を、そのままのサイズで送信することができます。 (<i>©</i> P.5-33)
壁紙モード	撮影した画像をそのままのサイズや写メールサイズで送信することができます。また、画像を4分割して送信することもできます。 (ご) P.5-33~P.5-34)
デジタルカメラモード	撮影した画像のサムネイルを送信することができます。(P.5-34)

- ロングメール (PNGファイルのみ)対応機に送信するときは、JPEG形式の画像を PNG形式に変換する必要があります。(© P.10-22)
- 相手機種のサービス対応状況(ロングメール/スーパーメール/JPEG/PNG)に ついては、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」の機能一覧でご確認ください。



写メールモード / 壁紙モード / デジタルカメラモード

静止画を撮影する

- 待受画面で ②を1秒以上押す。
 - ●モード変更: (電子) (写メールモード) / (塩2) (壁紙モード) / (塩3) (デジタルカメラモード)
- **2** 撮影したい画像をディスプレイに表示する。
 - ●画像の表示サイズの変更(写メールモード): ※22章*** (「等倍」 「2倍」 「全画面」 「等倍」…切替)
 - ●撮影サイズの変更(写メールモード/デジタルカメラモード): □ (押すたびに切替)
 - ●ズームの利用: ② (ズームアップ:画像が拡大)/ ◎ (ズームダウン:画像が縮小)/ ҈ ③ (等倍)/ ҈ ⑤ (最大ズーム)
 - ■利用できる倍率: © P.5-7
 - ■サブディスプレイに表示を切り替えると、等倍に戻ります。
 - ●明るさの変更: (*) (明るい) / (② (暗い)
- **3** (F) (撮影) またはサイドキーを押す。
 - ●シャッター音が鳴り、撮影した静止画が表示されます。 スモールライトが緑色で確認点灯します。
 - ●モバイルライトを利用したときは、モバイルライト設定 の内容でモバイルライトが点灯します。
 - ●サブディスプレイ表示で撮影したときは、撮影後サブディスプレイの表示は消えて、ディスプレイに撮影した静止画が表示されます。
 - ●撮影のやり直し: グリア → 「 ■YES 」 → F





撮影後の状態での着信時



- ●カメラに指や髪、ストラップなどがかからないように注意してください。
- ●シャッター音は、マナーモードを設定していても鳴ります。また、シャッター音の音量は、変更することはできません。



- ●V401SHを閉じた状態でも、撮影することができます。(*©***3P.5-22**)
- ●シャッター音のパターンを変更することもできます。(*℃***27**.5-25)



●デジタルカメラモードで撮影した静止画は、パソコンのディスプレイのように横長の静止画になり、パソコンで確認したとき、左に90度回転した静止画となります。デジタルカメラモードで撮影するときは、V401SHを右の図のように横向きに持って撮影することをおすすめします。



- 4 撮影した静止画を登録するときは、F(登録)を押す。 撮影した静止画が登録されます。P.5-8の操作1の状態に 戻りますので、続けて撮影することができます。
 - ●メモリフル時: © P.5-19
 - ●PNG形式で撮影した場合、「データサイズオーバー この形式では登録できません」と表示され、登録できない場合があります。このときは、静止画の保存形式を「JPEGハイカラー」に設定して、登録し直してください。(『全ア.5-26)

撮影した静止画をメモリダイヤルに登録する(写メールモード/壁紙モード)

P.5-8の操作3のあと、次の操作を行います。

- ▮ 🕑 (メニュー)を押す。
- 2 「メモリダイヤル登録」を選び、Fを押す。
- 3 新規登録するとき
 - 「■新規登録」を選び、Fを押す。

追加登録するとき

- 1 「**2**追加登録」を選び、Fを押す。
- 2 追加登録したいメモリダイヤルを呼び出す。
- ●呼び出し方法: © P.4-14~P.4-16
- ●このあと、他の項目を入力してメモリダイヤルの登録を 完了してください。

サムネイルだけを登録する(デジタルカメラモード)

P.5-8の操作3のあと、次の操作を行います。

- ▶ (メニュー)を押す。
 - 「 **□**サムネイル登録」を選び、 「Pを押す。 「登録中」と表示され、サムネイルが登録されます。P.5-8 の操作 1 の状態に戻りますので、続けて撮影することができます。



(15:05 回 圏 (16:06) (

◎戻る ●選択 写メール♡

5-8

サムネイルを回転する(デジタルカメラモード)

P.5-8の操作3のあと、次の操作を行います。

- 【 ❷ (メニュー)を押す。
- **2**「**2**サムネイル90度回転」を選び、**○**を押す。 時計回りで90度回転したサムネイルが表示されます。
 - ●さらに回転するときは、(回転)を押します。
 - ●回転したサムネイルを登録するときは、*F*(登録)を押します。



静止画撮影で利用できる機能

撮影前

カメラ機能

撮影前に (メニュー)を押すと、次の機能が利用できます。

オートリセット設定	モバイルカメラを終了するとき、設定内容をリセットするかどうかを設定します。(『´´´´´´ P.5-28)
データ消去	V401SHまたはSDメモリカード内のデータを消去します。(<i>吃</i> すP.5-19)
登録先	静止画の登録先(V401SH/SDメモリカード)を設定します。(『全子P.5-27)
画質設定 4	画質を設定します。(CTP.5-26)
保存形式変更 1	静止画の保存形式(色数)を設定します。(『3P.5-26)
シャッター音設定	シャッター音を設定します。(<i>©</i> P.5-25)
シーン別撮影	シャッターを撮影シーンに合わせて設定します。(© P.5-25)
撮影サイズ設定 3	撮影する画像のサイズを設定します。(🖙 P.5-24)
フレーム設定 2	画像にフレームを設定します。(<i>©</i> 全 P.5-11)
連写設定 2	連写モードや連写スピードを設定します。(© P.5-14)
モバイルライト設定	モバイルライトのカラーと点灯時間を設定します。(<i>©</i> 27.5-22)
タイマー設定	セルフタイマーを設定します。(©3 P.5-19)
表示サイズ切替 1	画像の表示サイズを設定します。(© P.5-24)
ファインダー切替	画像を表示するディスプレイを設定します。(🖅 P.5-21)

- 1 写メールモードで利用できます。
- 2 写メールモード、壁紙モードで利用できます。
- 3 写メールモード、デジタルカメラモードで利用できます。
- 4 壁紙モード、デジタルカメラモードで利用できます。

撮影直後(画像登録前)

静止画の撮影直後(画像登録前)に ダメニュー)を押すと、次の機能が利用できます。

写メールモード/壁紙モード

● 連写モードのときは、表示される内容が異なります。

E TO TO COOK WATCH OF THE PARTY		
表示サイズ切替 1	画像の表示サイズを設定します。(🖙 P.5-24)	
保存形式変更 1	静止画の保存形式(色数)を設定します。(©2 P.5-26)	
画質設定 2	画質を設定します。(🖅 P.5-26)	
画像編集	撮影した静止画を加工します。(🖅 P.10-15~ P.10-19、P.10-27)	
登録先	静止画の登録先(V401SH / SDメモリカード)を設定します。(🖙 P.5-27)	
メール添付	撮影した静止画をメールに添付します。(『全 P.5-33~ P.5-34)	
メモリダイヤル登録	撮影した静止画をメモリダイヤルに登録します。(© P.5-9)	
データ消去	V401SHまたはSDメモリカード内のデータを消去します。(🖙 P.5-19)	

- 1 写メールモードで利用できます。
- 2 壁紙モードで利用できます。

デジタルカメラモード

サムネイル登録	サムネイルだけを登録します。(<i>©</i> TP.5-9)	
サムネイル90度回転	サムネイルを90度に回転して表示します。(© P.5-10)	
サムネイルメール添付	サムネイルをメールに添付します。(『全 P.5-34)	
画質設定	画質を設定します。(🖅 P.5-26)	
登録先	静止画の登録先(V401SH/SDメモリカード)を設定します。(ごでP.5-27)	
データ消去	V401SHまたはSDメモリカード内のデータを消去します。(© P.5-19)	

フレームを付けて撮影する

写メールモード/壁紙モードで利用可能

フレームを設定すると、フレームの付いた静止画を撮影することができます。

- ボーダフォンライブ!などで入手した画像(透過PNG形式の画像)を利用することもできます。
- 連写モードで撮影すると、すべての静止画にフレームが付きます。 (ただし、25枚高速連写のときはフレームは解除されます。)
- モバイルカメラを終了すると、フレームは解除(OFF)されます。
- 登録済みの静止画にフレームを付けることもできます。(『② P.10-18)
- **■** 写メールモードまたは壁紙モード(*©* P.5-8)で、 (メニュー)を押す。
 - ●撮影直後(登録前)は、操作できません。



2 「フレーム設定」を選び、Fを押す。



あらかじめ登録されているフレームを利用するとき

■1「■固定フレーム」を選び、Fを押す。

2利用するフレームを選び、 序を押す。 選んだフレームの付いた画像が表示されます。

●フレームの変更: ②(前へ)/ ②(次へ)

3 (を押す。

カメラ機能

フレームが設定され、元のモードに戻ります。

●写メールモードで撮影サイズ設定が「64×96」のときは、固定フレームを付けて撮影できません。また、固定フレームを付けているときに、撮影サイズ設定を「64×96」に設定した場合、フレームを解除します。

オリジナルフレームを利用するとき

1 「2オリジナル」を選び、Fを押す。 グラフィックライブラリの画面が表示されます。

●利用できない画像のファイル名は、グレーで表示されています。

2利用する画像を選び、 を押す。

選んだフレームの付いた画像が表示されます。

●フレームの変更: ◎ (戻る) ➡画像選択➡ \digamma

3 *F* を押す。

フレームが設定され、元のモードに戻ります。

●壁紙モードで、横120×縦160ドットよりも小さいフレームを選択した場合、フレームは拡大して表示されます。

フレームを解除するとき

「**B**OFF」を選び、*F*を押す。

フレームが解除(OFF)され、元のモードに戻ります。

静止画を連続して撮影する(連写設定)

写メールモード/壁紙モードで利用可能

撮影前に連写モードを設定しておくと、4枚または9枚、25枚(写メールモードのみ)の静止画を連続して撮影することができます。撮影した静止画は、連写画像(設定した枚数分の静止画+分割画像)として登録されます。

- 連写モードでは、1枚目のシャッター(F)またはサイドキー) を押すと、あとは一定間隔で自動的に残りの回数分撮影されます。
- 4枚または9枚連写の場合、自動的に撮影される間隔(連写スピード)を設定することもできます。また、ご自分で4回または9回シャッターを押す、「マニュアル」に設定することもできます。




分割画像 (4枚連写の場合)

● 連写画像から1枚の静止画を選択して登録したり(『全 P.10-23) ロングメールに添付して送信する(『全 P.5-33)こともできます。また、指定した静止画を簡単アニメにすることもできます。(『全 P.10-24)

連写モード用のマーク

● 通常の写メールモードのマーク表示については、P.5-4を参照してください。



1 枚数表示

■~ 図:右下の数字は、連写枚数を示します。また、左上の数字は撮影済みまたは表示中の枚数を示します。

田:分割画像を確認中に表示されます。

9 枚連写のときは、「☑」~「図」、25枚連写のときは「図」~「図」が表示されます。

2 連写モード表示 ()内はサブディスプレイ

國(□): 4枚連写ON/圆(□): 9枚連写ON/圆(□): 25枚高速連写ON

3 連写スピード表示

□□: 速い / □□: 普通 / □□: やや遅い / □□: 遅い / □□: マニュアル

連写モードを設定する

- 写メールモードまたは壁紙モード(©3 P.5-8)で、②(メニュー)を押す。
 - ●撮影直後(登録前)は、操作できません。
- **2**「連写設定」を選び、(F)を押す。



5

カメラ機能

3「**1**4 枚連写ON」、「**2**9 枚連写ON」、「**1**25 枚高速 連写ON」(写メールモードのみ)のいずれかを選び、 ⑤を押す。

連写モードが設定され、元のモードに戻ります。

(連写モードマーク点灯: © P.5-13)

- ●連写モードの解除:「OFF」選択
- ●PNG形式での保存設定時: JPEGへの変換確認画面表示
- →「**1**YES」選択

連写スピードを設定する

4 枚または 9 枚連写の場合、 1 枚目のシャッターを押したあと自動的に撮影される間隔(連写スピード)を、 4 段階で設定することができます。また、ご自分で設定した回数分シャッターを押す「マニュアル」に設定することもできます。

- お買い上げ時には、「普通」に設定されています。
- セルフタイマー(©音 P.5-19)を設定している場合、「マニュアル」は設定できません。
- **■** 写メールモードまたは壁紙モード(**©3** P.5-8)で、 **②** (メニュー)を押す。
 - ●撮影直後(登録前)は、操作できません。
- **2**「連写設定」を選び、 (F)を押す。
- **3**「連写スピード設定」を選び、(F)を押す。
- **4** 設定する連写スピードまたは「**ロ**マニュアル」を選び、*F*)を押す。

連写スピードが設定され、連写設定の画面に戻ります。





- ●連写スピードを「速い」「普通」にしているときに、暗い所で撮影すると、明るい所 で撮影するよりも連写スピードが遅くなることがあります。
- ●連写スピードを「速い」にして連写撮影すると、撮影と撮影確認音が同期しないことがあります。

連写モードで撮影する

あらかじめ、連写モードを設定しておいてください。(© P.5-14)

■ 撮影したい画像をディスプレイに表示させ、 F またはサイドキーを押す。

1枚目の静止画が撮影されます。このあと、一定間隔おきに、残りの回数分の画像が順次撮影されます。

連写の中止(4枚連写/9枚連写): (停止)停止)途中まで撮影した枚数分の連写画像を撮影< 登録● (F)



手動(マニュアル)で撮影するとき

- 1 枚目の静止画を撮影したあと、同様に残りの回数分シャッター(F)またはサイドキー)を押します。
- 5 分間シャッターを押さないでそのままにしておくと、自動的にモバイルカメラが終了し、待受画面に戻ります。(『② P.5-3) このとき、途中まで撮影した静止画は保護されています。(『② P.5-8)
- 連写の中止: ② (取消) →「■YES」→F→途中まで撮影した画像は 消去
- 2 連写が終了すると、分割画像が表示される。
 - ●連写画像内の静止画の確認: ●●
 - 連写画像内の静止画の登録:(画像選択:分割画像も可能)(メニュー)11111123457111234545678787878999</li
 - ●連写画像内の静止画のメール送信: ※ (画像選択:分割画像も可能)● メニュー)● 「型表示画像のみ添付」
 - → F → ロングメール送信操作(です Wotton-line P.4-3)



4枚連写の場合

- **3** 撮影した連写画像を登録するときは、F(登録)を押す。
 - 分割画像と設定した回数分の静止画をまとめた連写画像 が登録されます。
 - ●連写画像を登録したあとも、連写モードのままで元のモードに戻ります。